

Altium Designer 6の インストールとライセンスの 取得方法

越智 誠

ここでは、オーストラリア Altium 社の Altium Designer 6 のインストールに関する注意点を説明します。本誌付属 DVD-ROM に収録した Altium Designer 6 は、製品版と同等の機能を持ちます。ただし、別途発行するライセンス・ファイルにより、アプリケーションを実行できる期間がインストール後 60 日と制限されています。(筆者)

● インストールに必要なパソコン性能

アプリケーションをインストールして実行させるために必要なパソコンの仕様を以下に示します。

OS : Windows XP(Professional/Home)または Windows 2000 Professional , Windows Vista .

メイン・メモリ : 512M バイト以上 , 1G バイトを推奨 .

ハード・ディスク : 2G バイト以上の空き容量(インストール & ユーザ・ファイル)

グラフィクス : メイン・モニタは SXGA 1280 × 1024 . XGA 解像度以上のセカンド・モニタの併用を強く推奨 . 32 ビット・カラー , 64M バイト以上のグラフィクス・メモリ .

CPU : 2GHz Pentium 4 または同等品以上 , 3GHz 以上を推奨 .
DVD-ROM ドライブ : インストールの際に必要 .

インターネット接続環境 : 電子メールおよび Web ブラウザが実行できる環境がライセンス認証の際に必要 .

パラレル・ポート : 双方向でレガシーなもの . 内部 USB 接続やパソコン・カードによるパラレル・ポートは不可(FPGA 開発環境を試す場合にだけ必要) .

ベンダ・ツール : FPGA ベンダ供給の配置配線ツールがインストールされ , 実行可能になっていること(FPGA 開発環境を試す場合にだけ必要) .

● ライセンスの取得

Altium Designer 6 を使用するためには、ライセンス認証を行う必要があります。この認証に必要な情報を、インストール

前に必ず申請してください。申請には、使用者の名前、所属団体名、メール・アドレス(フリーメールは不可)、使用目的などの情報をメールにて DesignWave@altium.co.jp へ送ります。後日、ライセンス認証作業に必要な Customer Number と Activation Code がアルティウムジャパンからメールで届きます。

申請は、2007 年 12 月末まで有効です。2008 年以降はサポートされないのをご注意ください。また申請に使用したメール・アドレスに対しては、Altium Designer 6 のリリース情報などが送られることがあります。

● Altium Designer 6 のインストール手順

インストールは Windows の Administrator 権限が必要です。DVD-ROM(¥soft¥altium¥Setup)内の Setup.exe をダブル・クリックしてインストール・ウィザードを開始します(図 1)。このウィザードでは、[Back] ボタンをクリックすれば前画面へ、[Next] ボタンをクリックすると次の画面へ移ります。

[Next] ボタンをクリックします。すると、図 2 のように使用許諾に関する重要事項が表示されるので内容に異存がなければ「I accept the license agreement」をチェックし、[Next] ボタンで次の画面へ移ります。

次に図 3 の画面において、使用者の名前と所属を入力します。また、パソコンにログインできるほかのユーザも使えるようにするかを決定します。

インストール・フォルダはデフォルトでは C:¥Program Files¥Altium Designer 6 です。しかし演習・評価中は Altium Designer 6 以下のフォルダに頻繁にアクセスと思われるので、C:¥Altium Designer 6 にインストールすることをお勧めします(図 4)。

これでインストールの準備が整いました(図 5)。[Next] ボタンをクリックするとインストールが開始します。

インストールが完了したら [Finish] ボタンをクリックし終了します。



図1 インストール・ウィザード画面



図2 使用許諾に関する重要事項




図3 使用者の名前・所属の入力





図4 インストール先のフォルダを指定



図5 インストールの準備完了

図7 「DXP」メニューと「Preferences...」



● 起動とライセンス認証

インストールが終了したら Altium Designer 6 を起動してください。ライセンス認証がまだなので、図6のようにライセンスが存在しないことが(赤い文字で)示されます。アプリケーションが起動したら、ダイアログとメニューの日本語化を有効にしましょう。メニュー左上の「DXP」「Preferences...」を選択してください(図7)。

次に System ツリー下の General ダイアログを開き、図8のように Localization 部分に3カ所のチェックが入っていることを確認し、[Apply] と [OK] ボタンをクリックします。ポップアップした Warning ダイアログは、アプリケーションを再度起動するまで設定が有効にならないことを示しています。

いったん Altium Designer 6 を閉じて再度起動すれば、ダイアログとメニューは日本語化されています。このローカライズは Windows の言語をチェックしています。現在のところ日本語以外に、ドイツ語、フランス語、中国語繁体字、中国語簡体字、韓国語にも対応しています。

● ライセンス認証

あらかじめ申請し、入手してある Customer Number と Activation Code を使ってライセンス認証を行うまでは、Altium Designer 6 は動作しません。認証には Web とメール利用の2通りがあります。Web を利用した方が簡単なので、こち




図6 ライセンス認証されていない状態でのAltium Designer 6 起動画面




図8 Altium Designer 6 の日本語化

らを紹介しす。

起動画面で、使用可能ライセンス欄の「Web 利用のライセンス認証」をクリックします(図9)。もし画面が違っていたら「DXP」「ライセンス」でライセンス管理画面を開いてください。

ライセンスはノード・ロックです。使用中のパソコンに関する情報を確認するので、図10のダイアログを確認し[OK] ボタンをクリックします。

すると、オーストラリア Altium 本社のライセンス認証サーバ




図9 「Web 利用のライセンス認証」をクリック



図11 Customer Number と Activation Code の入力画面

図13
ライセンス・ファイル送信
済みダイアログ



へ接続されるので、Customer Number と Activation Code を入力します(図11)。入力が終われば [Retrieve License] ボタンをクリックします。

Customer Number と Activation Code が正しく入力されると、ライセンスの詳細が表示されます(図12)。下の方にある Email Address 欄に表示されている電子メール・アドレスを確認し、もし間違っていたらこの画面で修正します。Email Address は、大事なライセンス・ファイルが送られてくるアドレスなので、絶対に間違えないように気をつけてください。Altium 社からライセンス・ファイルを添付した電子メールが送信されると、図13のダイアログが表示されます。

ライセンス・ファイルは電子メールに添付されて送られてきますが、ファイアウォールやウイルス駆除ソフトウェアの常駐を一時解除するなど、必要な処置を取っておきます。電子メールに添付されてくるファイルの拡張子は .alf で、ファイルそのものは暗号化された ASCII ファイルです。

以上で Web での作業は終了です。先ほど登録した電子メール・アドレスに、ライセンス・ファイルが添付されたメールが届きます。この添付ファイルをインストール・フォルダ(C:\¥Altium Designer 6 など)に保存します。

図10
承諾ダイアログ




図12
ライセンスの内容と
ライセンス・ファイル送
り先の確認




図14 DXP ライセンス画面に戻り、中ほどにある「ライセンス追加」リンクをクリック



添付ファイルを保存したら、DXP ライセンス画面に戻り、中ほどにある「ライセンス追加」リンクをクリックすると(図14)、ライセンス・ファイルを保存したフォルダを問い合わせてきます。保存したフォルダとファイルを選択し[開く(O)]ボタンをクリックします。

* * *

以上の操作でアプリケーションは動作可能な状態になりました。評価版のライセンスはライセンス認証を行ってから60日の期限があることに注意してください。ライセンス期間の延長はできません。また再申請で評価ライセンスを取得しても Altium Designer 6 を起動することはできません。

おち・まこと
アルティウムジャパン(株)